



 **star**

 **star**

Star Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nispetiye - Beşiktaş - İstanbul

Yatırımlarıniziye
Tel: 0212 52 15 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100
Kamuyu Vergi Dairesi - Tel: 0212 52 15 25

E 55 - 1 WDP E 55 - 2 WDP E 55 - 3 WDP
SANAYİ TİPİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



TİP PR-P

KULLANMA KILAVUZU

TR

UYARI ! MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz , taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara ,sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Bu cihazın (çocuklar da dahil) fiziksel ve zihinsel özürli veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından (güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında olmaları veya yönlendirilmeleri durumu hariç) kullanılması amaçlanmamaktadır. Cihazla oynamadıklarından emin olabilmek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

TR

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

- Kazan kilitleme mandallarını sağa – sola çekerek açınız.
- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.
- Bez ve Kağıt toz filtreyi kazana takınız.
- Kuru kullanımda mutlaka bez toz ve kâğıt toz filtrenin takılı olması gerekir.
- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandalarını sağa sola bastırarak kilitleyiniz.
- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağzına iterek monte ediniz.
- Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını hortum ucuna takınız . İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç boru kullanmadan aksesuarları direk hortum ucuna takabilirsiniz.
- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.
- Açma kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine seçtiğiniz uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle kuru vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

- Kazan kilitleme mandallarını sağa – sola çekerek açınız
- Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.
- Bez ve Kağıt toz filtreyi kazandan çıkarınız.
- Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın boş ve temiz olması gerekir
- Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın içine kesinlikle su koymayınız.

TR

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

- Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandalarını sağa sola bastırarak kilitleyiniz.
- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağzına iterek monte ediniz.
- Makinenizin elektrik kablosundaki fişi prize takınız.
- Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını hortum ucuna takınız. İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç boru kullanmadan aksesuarları direk hortum ucuna takabilirsiniz.
- Açma kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Su miktarı max. seviyeye çıkınca şamandıra otomatik olarak kapanır, motor sesli çalışmaya başlar. Bu durumda açma kapama anahtarını kapatarak fişi prizden çekiniz , motor gövdesini kaldırarak kazan içindeki birikmiş suyu boşaltınız ve makinenizi tekrar çalıştırınız.
- Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Makinenizin bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz
- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız. (kaba kir ,toz ve sıvı)

TR

TEMİZLİK VE BAKIM

NOT : Kazanın içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur ve bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.

- Sıvı vakumladıktan sonra boruları ,hortumu ve motor kısmını kurulayınız.Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız.Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olur.
- Motor gövdesini yıkamayınız ,suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları yıkayarak veya silerek temizleyebilirsiniz.
- Bez toz filtre içindeki tozu boşaltınız.Torbayı silkeleyerek temizleyiniz.Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.
- Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

NOT : Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız makineniz kullanıma daima hazır olur.

ISLAK VAKUMLAMA

DİKKAT Islak vakumlama yapmadan önce aşağıda belirtilenleri yapmayı unutmayınız!

- Kazan kilitleme mandallarını sağ ve sola çekerek açınız.
- Taşıma sapından tutup motor gövdesini bir kenara koyunuz.
- Bez toz filtresini kazandan çıkarınız.
- Islak vakumlama yapmadan önce kazanın boş ve temiz olması gerekir.
- Motor gövdesini tekrar kazanın üzerine koyarak monte ediniz.
- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağzına monte ediniz.



Temizlenecek yere göre aksesuarları seçiniz ve fişi prize takınız. Açma kapama anahtarı ile makinanızı çalıştırınız.
•Su miktarı azami seviyeye çıkınca şamandıra otomatik olarak kapanır motor sesli çalışmaya başlar. Bu durumda açma kapama anahtarını kapatarak fişi prizden çekiniz, motor gövdesini kaldırarak kazan içindeki birikmiş suyu boşaltınız ve makinanızı tekrar çalıştırınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Kuru vakumlama yaparken mutlaka bez toz filtresinin ve kağıt torbanın takılı olması gerekir.

Islak vakumlama yaparken mutlaka bez toz filtresinin çıkartılması gerekir.

Cihazınızın uzun ömürlü olması için orjinal yedek parça ve aksesuar kullanınız, uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Makinanızı soba, fırın vb. ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Makinanızda jilet, çivi vb. ile yanıcı ve patlayıcı maddeler vakumlamayınız.

Makinanızın motor gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Kesinlikle su ile yıkamayınız, suya daldırmayınız.

Makinanızın kazanını silerek ve/veya su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Ürün sanayi tipidir.



TIP PR-P

TEKNİK BİLGİLER

Anma Gerilimi	: 220 - 230 V AC
Anma Frekansı	: 50 / 60 Hz
Kablo Frekansı	: 2 x 1,5 mm ²
	: IPX4
	E 55-1 WDP
Anma Gücü	: 1400 W
	E 55-2 WDP
Anma Gücü	2800 W
	E 55-3 WDP
Anma Gücü	4200 W

ÜRETİCİ FİRMA:



Star Makina Elektrik Klima İnş.
Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Prof. Ali Nihal Tarlan Cd. 112/B İçeranköy / Kadıköy
Tel.: (0216) 572 74 04 (Pbx) Fax: 572 92 25
Kazıyolu: Vefa Balıca : 781 819 2195